

# VT120

## (inštaláčna príručka)

Inštaláciu zariadenia si môže zákazník vykonať svojpomocne alebo môže osloviť ktorýkoľvek autoservis podľa vlastného uváženia.

### 1) Inštalácia káblového zväzku s konektorom

#### Elektroinštalácia (káblový zväzok)

Označenie konektoru	Farba	Popis
DC	červená	DC In, napájacie napätie +9V až +100 V
GND	čierna	Uzemnenie (-), kostra vozidla.
IN	oranžová	vstup, max. +100V, ACC (detekcia zapalovania)

Pripojenie napájacích káblov červený (+) a čierny (GND) na elektroinštaláciu vozidla vykonajte pred pripojením zariadenia na konektor káblového zväzku. Vhodným miestom pre pripojenie je poistková skrinka vozidla. Pre pripojenie červeného kábla (+) využijete obvod elektroinštalácie vozidla s trvalým napätím (t.j. pod napätím aj pri odstavenom a uzamknutom vozidle). Oranžový kábel (IN) pripojte na obvod vozidla, ktorý je aktívny (max. 100V) pri naštartovanom vozidle, resp. kľúči vozidla v zapalovaní v 2. polohe (ACC). Prevádzka zariadenia je možná aj pri zjednodušenom zapojení (bez zapojenia oranžového kábla (IN), čo však môže mať za následok zhoršenie identifikácie začiatku jazdy v knihe jász.

### 2) Pripojenie zariadenia

Napájací konektor pripojte na zariadenie. Správna poloha konektoru je zabezpečovaná výliskom a drážkou na koncoch konektoru.



Pripojením konektoru so správnym napájacím napätím príde ku automatickému zapnutiu zariadenia indikovaného blikaním kontrolných diód (pod nápismi „network“ a „GNS“).

### 3) Umiestnenie zariadenia

Zariadenie montujte stranou s popisom nahor (označené „mount this side up“). Zariadenie môže byť umiestnené v ktorejkoľvek časti vozidla. Všeobecne odporúčame umiestnenie v priestore pod prístrojovou doskou. Pred ukončením inštalácie odporúčame skontrolovať správny chod zariadenia prostredníctvom internetu po prihlásení do Vášho užívateľského účtu. Naša web aplikácia pre GPS monitoring poskytuje informácie o kvalite GSM a GPS signálu, stav napájania a info o kľúči v zapalovaní (2. polohe). Prenos údajov môže začať s odstupom až 10 minút od pripojenia zariadenia a umiestnenia vozidla na miesto s dostatočným GPS a GSM signálom (vonkajšie parkovacie miesto).

**V prípade nejasností kontaktujte prosím technickú podporu:**

[admin@asystem.sk](mailto:admin@asystem.sk), 0904806847